


LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/3GD
Endüktif lineer konum sensörü – 3GD, Zone 2 (22)




Özellikler

- Dikdörtgen, plastik
- Çok yönlü montaj imkanları
- Konumlandırma elemanı P1-Li-QR14/
Q17L, montaj elemanları 2 × M1.1-Q17L ve
2 × M1.2-Q17L teslimata dahildir
- LED ölçüm aralığını gösterir
- Elektromanyetik enterferansa bağışıklık
- Son derece kısa kör bölgeler
- Çözünürlük, 12-bit
- 4 telli, nominal gerilim 24 VDC
- Analog çıkış
- Programlanabilir ölçüm aralığı
- 0...10 V ve 4...20 mA
- M12 × 1 konektörlü kablo
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

Teknik Veriler

Tip	LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/3GD
Tanıt. no.	100004404
Ürün açıklaması	Azaltılmış sıcaklık aralığı (maks. 50°C)
Ölçüm prensibi	Endüktif
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	200 mm
Çözünürlük	0,049 mm/12 bit
Nominal mesafe	1.5 mm
kör bölge a	22 mm
kör bölge b	9 mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.03 tam ölçek %'si
Doğrusallık sapması	≤ 0.5 % f.s.
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.01 %/K
Histerezis	uygulanmaz
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	24 VDC
Dalgalanma U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/evet (gerilim beslemesi)
Çıkış işlevi	5 pimli, Analog çıkış
Gerilim çıkışı	0...10 V
Akım çıkışı	4...20 mA
Yük direnci voltaj çıkışı	≥ 4.7 kΩ
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.4 kΩ
Örnek hızı	700 Hz
Akım tüketimi	< 50 mA

Kablo bağlantı şeması




İşlevsel prensip

Endüktif aç ı sensörlerinin ölçüm prensibi, konumlandırma elemanı ile sensörünü birbirine bağlayan salınım devresine dayanır. Sağlanan çıkış sinyali, konumlandırma elemanının aç ısıyla orantılıdır. Dayanıklı sensörler, temas etmeden çalışma prensibi sayesinde aş ınmaya uğ ramaz ve bakım gerektirmez. Geniş bir sıcaklık aralığındaki mükemmel tekrarlanabilirlikleri, çözünürlükleri ve doğrusalılıklarıyla kendilerini kanıtırlar. Yenilikçi teknoloji sayesinde, elektromanyetik AC ve DC alanların ölçülen sinyal üzerinde hiçbir etkileri yoktur.


Teknik Veriler

Şunlar uyarınca onay	ATEX uygunluk beyanı
Cihaz işareti	II 3 G Ex ec IIB T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc
Mekanik veriler	
Tasarım	Profil, Q17L
Boyutlar	231 x 20 x 16.5 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC-GF10
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Kablo tipi	Ø 5.2 mm, Siyah, LiYY, PVC, 0.3 m
Çekirdek kesit alan	5 x 0.25 mm ²
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25...+50 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	138 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED, yeşil
Gönderi paketi içeriği	konumlandırma elemanı P1-Li-QR14/ Q17L, 2 x M1.1-Q17L, 2 x M1.2-Q17L
UL sertifikası	E210608



Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama



Kapsamlı montaj aksesuarları, kurulum için çeşitli seçenekler sunar. Konumlandırma elemanı 90° kaydırılarak monte edilebilir, böylece optimum montaj esnekliği sağlanır. Doğrusal konum sensörü, birlikte verilen sabitleme ünitelerinin iki modelini kullanarak güvenle ve kolayca 90° kaydırılarak monte edilebilir. RLC kaplinin ölçüm prensibi, sensörü manyetize edilmiş demirli talaşlara ve diğer parazit alanlarına karşı bağışık hale getirir.

LED'in gösterdiği durum

Yeşil:

Sensör düzgün biçimde besleniyor

LED'in gösterdiği ölçüm aralığı

Yeşil:

Konumlandırma elemanı ölçüm aralığının içindedir

Yanıp sönen yeşil:

Konumlandırma elemanı ölçüm aralığının içindedir, düşük sinyal kalitesi (ör. mesafe çok fazla)

Kapalı:

Konumlandırma elemanı algılama aralığının dışındadır


Öğretme

Ölçüm aralığının başlangıç ve bitiş noktaları öğretme adaptöründeki düğmeye basılarak belirlenir. Dahası, çıkış eğrisinin gidişatını çevirme olanağı mevcuttur.
Pim 5 ve pim 1'i 10 sn boyunca köprüleyin (UB) = fabrika ayarı
Pim 5 ve pim 3'ü 10 sn boyunca köprüleyin (GND) = tersine çevrilmiş fabrika ayarı
Pim 5 ve pim 3'ü 2 sn boyunca köprüleyin (GND) = ölçüm aralığının başlangıç değerini belirler
Pim 5 ve pim 1'i 2 sn boyunca köprüleyin (GND) = ölçüm aralığının bitiş değerini belirler

Aksesuarlar

P1-LI-QR14/Q17L


1590724



LI-QR14 ve LI-Q17L lineer konum sensörleri için değişken konumlandırma elemanı; enlemesine ve boylamasına montaj imkanı; sensöre nominal mesafe 1,5 mm'dir; en fazla 3 mm'lik bir mesafede lineer konum sensörü ile eşleme ya da en fazla 3 mm'lik bir yanlış hizalama toleransı

M1.1-Q17L


1590749



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj braketi; malzeme: alüminyum; her pakette 3 parça

M1.2-Q17L


1590750



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj ayağı; malzeme: alüminyum; her pakette 3 parça

RMT-Q17L

1590755



LI-Q17L lineer konum sensörleri için montaj elemanları sökme aleti

Aksesuarlar

Ölçekli çizim


Tip

TX1-Q20L60

Tanıt. no.

6967114

Endüktif enkoderleri, lineer konum, aç, ultrasonik ve kapasitif sensörleri için öğretme adaptörü



Kullanım talimatları

Kullanım amacı	Kullanım amacına uygun şekilde doğru kullanılmasını sağlamak için ulusal yönetmeliklere ve direktiflere uymak gerekir.
Patlama tehlikesi olan alanlarda kullanıma yönelik, aşağıdaki sınıflandırmaya uyum	II 3 G ve II 3 D (Grup II, Kategori 3 G, gazlı ortamlar için elektrikli ekipman ve kategori 3 D, tozlu ortamlar için elektrikli ekipman).
Kurulum/Devreye Alma	Bu cihazlar yalnızca eğitimli ve yetkili personel tarafından kurulabilir, bağlanabilir ve çalıştırılabilir. Yetkili personel, patlama tehlikesi olan alanlarda kullanım için tasarlanmış elektrikli ekipmanla ilgili koruma sınıfları, direktifler ve yönetmelikleri ve gerekirse güvenlikle ilgili sistemler için geçerli yönetmelikleri biliyor olmalıdır. Lütfen cihaz üzerindeki işaret ve sınıflandırmanın, gerçek uygulama koşullarıyla uyumlu olduğunu doğrulayın.
IKurulum ve montaj talimatları	Kablolar ve plastik cihazların statik yüklenmesinden kaçının. Lütfen cihazı yalnızca nemli bir bezle temizleyin. Cihazı toz akışı olan bir yere kurmayın ve cihaz üzerinde toz tortuları birikmesini önleyin. Cihazlar ve kabloların mekanik hasara uğraması mümkünse buna uygun şekilde korunmaları gerekir; cihazlar bir plakaya tamamen aynı hizada monte edilmelidir. Aynı zamanda güçlü elektromanyetik alanlara karşı da korunmalıdırlar. Pin konfigürasyonu ve elektrik özellikleri, cihaz işaretinden veya teknik veri sayfasından alınabilir. Cihazın kirlenmesini engellemek için, lütfen kablo rakorları veya konektörlerin mevcut körleme tapalarını yalnızca kabloyu yerleştirmeden veya kablo yuvasını açmadan çok kısa bir süre önce çıkartın.
Güvenli çalışma için özel koşullar	Devices with terminal chamber (cable glands) have a weaker strain relief. Sufficient strain relief must be ensured or the cable must be stationary-mounted. Gerilim varken takma birimi bağlantısı veya kablonun bağlantısını kesmeyin. Lütfen takma birimi bağlantısının yakınlarına uygun bir biçimde, aşağıdaki ikaz metnini içeren kalıcı bir uyarı etiketi yapıştırın: Nicht unter Spannung trennen / Üzerinde enerji varken ayırmayın. Load voltage and operating voltage of this equipment must be supplied from power supplies with safe isolation (IEC 30 364/ UL508), to ensure that the rated voltage of the equipment (24 VDC +10% = 26.4 VDC) is never exceeded by more than 40%.
Servis/Bakım	Onarmak mümkün değildir. Cihaz üretici dışındaki bir şahıs tarafından onarılır veya değiştirilirse onay geçersizleşir. Onayla ilgili en önemli veriler listelenmektedir.